

VOIP Einrichtung Übersicht

Im Detail:

1. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer: z.B. fiberFON 916xxxx

VoIP-Konfiguration / Provider-Profile herunterladen

Provider: Anderer Provider

Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name: Ihr Benutzername

Anmelde-Passwort: *****

Benutzer-Name: Ihre Rufnummer

Angezeigter Name: z.B. Telefon 1

Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers

Domäne: registrar.voip-cc.net

Proxy-Server-Adresse: registrar.voip-cc.net

Proxy-Server-Port: 5060

Registration-Server: registrar.voip-cc.net

Registration-Server-Port: 5060

Anmelde-Refreshzeit: 180 Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen: Nein

STUN-Server-Adresse:

STUN-Server-Port: 3478

STUN-Refreshzeit: 240 Sek.

NAT-Refreshzeit: 20 Sek.

Outbound-Proxy-Modus: Automatisch

Outbound-Server-Adresse: registrar.voip-cc.net

VoIP-Providers

STUN benutzen: Nein

STUN-Server-Adresse:

STUN-Server-Port: 3478

STUN-Refreshzeit: 240 Sek.

NAT-Refreshzeit: 20 Sek.

Outbound-Proxy-Modus: Automatisch

Outbound-Server-Adresse: registrar.voip-cc.net

Outbound-Proxy-Port: 5060

Netzwerkprotokoll Auswählen: Automatisch

Screenshots anhand eines Gigaset C610 VOIP:

IP Konfiguration

Gigaset C610 IP

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

Netzwerk

- IP-Konfiguration**
- Sicherheit

Telefonie

Messaging

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

Adresszuweisung

IP-Adresstyp: Automatisch beziehen

IP-Adresse: 192 · 168 · 001 · 010

Subnetzmaske: 255 · 255 · 255 · 000

Standard Gateway: 192 · 168 · 001 · 001

Bevorzugter DNS-Server: 192 · 168 · 001 · 001

Alternativer DNS-Server: · · · ·

Weitere Einstellungen anzeigen

Sichern **Abbrechen**

VOIP Übersicht – Wählen Sie die erste SIP Verbindung aus (1.):

Gigaset C610 IP

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

Netzwerk

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweitschaltung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere VoIP-Einstellungen

Messaging

Info-Dienste

Telefonbücher

Geräte-Management

Übersicht Verbindungen

Name	Provider	Status	Aktiv	
Festnetz		Getrennt		Bearbeiten
Gigaset.net	Gigaset Communications	Deaktiviert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
1. Rufnummer	Anderer Provider	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
2. IP2	Anderer Provider	Angemeldet	<input checked="" type="checkbox"/>	Bearbeiten
3. IP3	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
4. IP4	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
5. IP5	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten
6. IP6	Anderer Provider	Nicht konfiguriert	<input type="checkbox"/>	Bearbeiten

Provider oder PBX-Profile

Ein "Profile" enthält alle relevanten Einstellungen für Ihren Provider oder Ihre Telefonanlage (PBX).

Automatisch nach Profile-Updates suchen: Ja Nein

Profile aktualisieren

Sichern **Abbrechen**

Verbindungseinstellungen zu der 1. SIP Rufnummer:

Gigaset C610 IP

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

Netzwerk
Telefonie
Verbindungen
Audio
Nummernzuweisung
Anrufweberschaltung
Wählregeln
Netz-Anrufbeantworter
Weitere VoIP-Einstellungen
Messaging
Info-Dienste
Telefonbücher
Geräte-Management

1. VoIP-Verbindung

Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

VoIP-Konfiguration / Provider-Profil herunterladen

Konfigurations-Assistent starten

Provider: Anderer Provider

Profile-Version

Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

Weitere Einstellungen anzeigen

Sichern **Abbrechen** **Verbindung löschen**

Punkt weitere Einstellungen anzeigen:

Weitere Einstellungen verbergen

Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP-Providers

Domäne:

Proxy-Server-Adresse:

Proxy-Server-Port:

Registration-Server:

Registration-Server-Port:

Anmelde-Refreshzeit: Sek.

Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers

STUN benutzen: Ja Nein

STUN-Server-Adresse:

STUN-Server-Port:

STUN-Refreshzeit: Sek.

NAT-Refreshzeit: Sek.

Outbound-Proxy-Modus: Immer Automatisch Nie

Outbound-Server-Adresse:

Outbound-Proxy-Port:

Netzwerkprotokoll auswählen:

Sichern **Abbrechen** **Verbindung löschen**